

Características

KAM I





Especificaciones KAM I

			KAM 18 I	KAM	21I
			220-240V~,1PH,	220-240\	
Alimentación		Ph-V-Hz	50Hz	50H	Ηz
	Capacidad	Btu/h	9000x2	9000	12000
	Pot. Absorbida	W	2050 (570~2350)	2360 (650	0~2600)
	Corriente consumo	Α	10.7 (3.0~12.2)	12.3 (3.4	1~13.5)
Frío	EER	Btu/w.h	8.8,2.6	8.9,2	2.6
	Capacidad	Btu/h	10200x2	10000	13000
	Pot. Absorbida	W	2200 (700~2550)	2480 (790	0~2750)
	Corriente consumo	Α	11.5 (3.6~13.2)	13.0 (4.1	~14.2)
Calor	COP	Btu/w.h	2.7	2.7	7
Deshumidificación		L/h	0.9x2	0.9+	1.2
Máx. Entrada Consun	nición	W	1430X2	1500+	1900
Máx. Pot. Absorbida		Α	6.5x2	7.0+	8.0
Consumo Arranque		Α	40	45	
	Tipo		Rotativo inverter	Rotativo	Inverter
	Marca de fábrica		GD Toshiba	GD To:	shiba
	Capacidad	Btu/h	10800X2	10800+	13600
	Pot. Absorbida	W	1000X2	1000+	1290
	Corriente Consumo (RLA)	Α	4.4X2	4.4+5	5.74
	Intensidad Arranque (LRA)	Α	19	30)
	Protector Térmico		Interno	Inter	no
	Condensador	υF	35	35	5
Compresor	Aceite	ml	400	48	0
	Pot. Absorbida	W	36	36	5
	Condensador	υF	1.2	1.3	2
Ventilador Interior	Velocidad(hi)	r/min	1330	133	
Caudal		m³/h	520x2	520	560
Nivel Sonoro (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	35/32/29	35/32	
	Dimensión (WxHxD)	mm	750×250×188	750×250×188	815x280x195
	Embalaje (WxHxD)	mm	830X336X280	830X336X280	915x360x275
Unidad Interior	Peso Neto/Bruto	Kg	8.5x2/11x2	8.5/11	11/14
	Pot. Absorbida	W	154	29	0
	Condensador	uF	4	5	
Ventilador exterior	Velocidad (Hi)	r/min	900	111	
Caudal (Hi/Mi/Lo)		m³/h	1900	207	
Nivel Sonoro)		dB(A)	53	53	
	Dimensión (WxHxD)	mm	845x695x335	845x69	
	Embalaje (WxHxD)	mm	970x770x395	970x77	
Unidad Exterior	Peso neto/bruto	Kg	59/65	59/	
Refrigerante Tipo 4070	<u> </u>	g	2200	220	
Presión de diseño		MPa	1.2/2.8	1.2/	
			6.35(1/4")x2-	6.35(1/	
	Líquido/Gas	mm(inch)	9.53(3/8")x2	9.53(3)	
Diáma a tradition de	Máx. Distancia	m	10	10	
Diámetro tuberías	Máx. diferencia de nivel	m	5	5	
Tip a de Terres estert		1	Control	Con	
Tipo de Termostato		 	Electrónico	Electró	
Temp. Operación		1	17/30	17/3	
Límites de temperatu	ra exterior		-7/45	-7/4	
Área Aplicación		m ²	(14-21)X2	14-21,	
Qty'per 20' /40' /40'H	Q	set	60/132/150	60/132	<u> </u>





Especificaciones KAM I (Cont.)


_			KAM 30 I	
Alimentación		Ph-V-Hz	1Ph,220-24	•
	Capacidad	Btu/h	9000x2	12000
	Pot. Absorbida	W	3050 (95	
	Corriente consumo	A	8.2+	
Frío	EER	Btu/w.h	8.9.	2.6
	Capacidad	Btu/h	10000x2	13000
	Pot. Absorbida	W	3140 (105	50~3520)
	Corriente consumo	Α	8.0+	-5.6
Calor	COP	Btu/w.h	2.	7
Deshumidificación		L/h	0.9x2	+ 1.2
Máx. Entrada Consu	mición	W	2200+	-1800
Máx. Pot. Absorbida		Α	10.0	+8.2
Consumo Arranque		Α	40+	-30
	Tipo		Rotativo	Inverter
	Marca de fábrica		GD To	shiba
	Capacidad	Btu/h	10800x2	
	Pot. Absorbida	W	1760;	
	Corriente Consumo (RLA)	Α	4.4x2	
	Intensidad Arranque(LRA)	Α	39	
	Protector térmico		Inte	rno
	Condensador	υF	3	
Compresor	Aceite	<u> </u>	750;	
	Pot. Absorbida	W	36	
	Condensador	UF	1.	
Ventilador Interior	Velocidad	r/min	13	
Caudal (Hi/Mi/Lo)	Volocidad	m³/h	520x2	560
Nivel Sonoro		dB (A)	36	
1117010011010	Dimensión (WxHxD)	mm	750×250×188	815x280x195
	Embalaje (WxHxD)	mm	830X336X280	915x360x275
Unidad Interior	Peso neto/bruto	Kg	8.5x2/11x2	11/14
oriidad irricilor	Pot. Absorbida	W	107	
	Condensador	UF	4×	
Ventilador exterior	Velocidad	r/min	11.	
Caudal (Hi/Mi/Lo)	velocidad	m ³ /h	145	~ ~
Nivel Sonoro (Hi/Mi/L	٥١	dB (A)	5	
141761 2011010 (111/1411/1	Dimensión (WxHxD)	mm	845x69	
	Embalaje (WxHxD)	mm	970x77	
Unidad Exterior	Peso neto/bruto		970x77 64/	
		Kg	24	
Refrigerante Tipo 407C		g		
Presión de diseño	Líquido /Cas	MPa MPa	2.	
	Líquido/Gas	mm(inch)	(Ф6.35/Ф9.53)X2	
Diámotro tula aría:	Máx. Distancia	m	10 (cada	
Diámetro tuberías	Máx. diferencia de nivel	m	5 (cada	
Temp. Operación		С	17/	
<u>Límites de temperat</u>	ura exterior	С	-7/	
Área de Aplicación		m ²	(14-21)x2	18-26
Qty'per 20' /40' /40'I	HQ	set	48/92	2/108





Diagrama Eléctrico KAM I

UNIDAD INTERIOR PARA KAM 18-21-30 I KAY 9 I



UNIDAD INTERIOR PARA KAM 21-30 I **KAY 12 I**








Diagrama Eléctrico KAM I (Cont.)

UNIDAD EXTERIOR PARA KAM 18 - 21 I









Diagrama Eléctrico KAM I (Cont.)

UNIDAD EXTERIOR PARA KAM 30 I










Dimensiones KAM I


UNIDAD INTERIOR PARA KAM 18 – 21 -30 I KAY 9 IM





UNIDAD INTERIOR PARA KAM 21 -30 I **KAY 12 IM**










Dimensiones KAM I (Cont.)

UNIDAD EXTERIOR PARA KAM 18 - 21 -30 I









Circuito Frigorífico

MULTIINVERTER 1X3



MULTIINVERTER 1X2








Límites de funcionamiento


1. Operación en frío

Temp. Aire Unidad Exterior, °C



2. Operación en calor

Temp. Aire Unidad Interior, °C.







Averías

1. Unidad Interior

Fenómeno	Indicador Operación	Ind. Temporizador
Velocidad ventilador interior fuera de control mas de 1 minuto		X
Sensor interior de la temp. Ambiente o sensor temp. Evaporador circuito abierto o corto.		on
EEROM error	on	
Protección sobre intensidad actual excesiva del compresor ocurre 4 veces en una hora	X	

X Extinguido

Destello a 5Hz

2. Unidad Exterior

Fenómeno	LED1	LED2	LED3
Espera			
Protección de la alta temperatura del condensador			
El sensor de temperatura en el condensador 1 es circuito abierto o Corto			
El sensor de temperatura en el condensador 2es circuito abierto o Corto			

Destello a 2Hz





Función eléctrica

- 1 Control eléctrico del entorno de trabajo.
- 1.1 Pot. Absorbida voltaje: 175~253V
- 1.2 Pot. Absorbida frecuencia de la energía: 50Hz
- 1.3 Temperatura ambiente: -7°C~+43°C
- 1.4 Ventilador interior normal trabajando con un amperaje menor que 1A
- 1.5 Ventilador exterior. Trabajando normal a un amperaje menor que 1.5°
- 1.6 Válvula de cuatro vías trabajando normal con un amperaje menor que 1A
- 2. Motor de oscilación: DC12V
- 3. Símbolos y sus significados:
- TA: Temperatura ambiente interior
- TE: Temperatura evaporador interior
- TS: Fijar temperatura a través del regulador
- TE1:Paro de ventilador de la temperatura de brisa por ciclo de desescarche
- TE2: Fijar la velocidad del ventilador para el desescarche
- TE3: Aire anti congelación, desde la temperatura de brisa a la de ventilación rápida seleccionada
- TE4: Aire anti congelación, desde la temperatura de Brisa a la de ventilación apagada
- TE5: Protección de baja temperatura del evaporador. Temperatura de inicio
- TE6: Protección de baja temperatura del evaporador. Temperatura de reinicio
- TE7: Protección de alta temperatura del evaporador. Temperatura de paro del compresor
- TE8: Protección de alta temperatura del evaporador. Temperatura de reinicio
- TE9: Protección de la alta temperatura, restauración de la temperatura
- T3: Sensor de la unidad exterior de la tubería
- T4: Sensor de la temperatura exterior
- 4. Funciones sistemáticas.

120%

- 5.1 Protección de las funciones del compresor con retraso de 3 minutos
- 5.2 Protección del condesador a alta temperatura.
- 5.3 Protección del sensor en la desconexión del circuito abierto y roto
- 5.4 Protección de la rotura del fusible de temperatura
- 5.5 La velocidad del ventilador está fuera de control. Cuando la velocidad del ventilador interior está demasiado alta (más de 300RPM) o demasiado baja (menos de 400RPM), la unidad entera para y falla la información del LED del visor y no pueden funcionar normal.





6. Modo solo ventilador

La velocidad del ventilador es alta/media/baja/auto

7. Modo Frío

La válvula de 4 vías esta cerrada en el modo Frío.

La acción del compresor y del ventilador exterior:

	Condición	Compresor	Ventilador exterior
Temp. arriba	TA> Ts+1°C	On	On
	TA <ts+1°c< td=""><td>Off</td><td>Off</td></ts+1°c<>	Off	Off
Temp. bajada	TA> Ts	On	On
	TA <ts< td=""><td>Off</td><td>Off</td></ts<>	Off	Off

Ventilador automático en el modo Frío:

	Condición T=interior TempAjusteTemp.	Velocidad Ventilador interior
Temp. Subida	T<3°C	Baja
	3°C <t<5°c< td=""><td>Med.</td></t<5°c<>	Med.
	T>5°C	Alto
Temp. Bajada	T> 3°C	Alto
	1°C <t<3°c< td=""><td>Med.</td></t<3°c<>	Med.
	T<1°C	Baja

Control anti Frío del evaporador interior en el modo Frío

	Condición		Compresor	Ventilador Exterior
	Temp.	Temp.		
Temp. Subida	T> TE6		On	On
	T< TE6	>5 Minutos	Off	Off
Temp. Bajada	T> TE5		On	On
	T< TE5	>5 Minutos	Off	Off

Protección del condensador a alta temperatura en el modo calor

T3 >65°C, Compresor apagado; T3<60°C, Protección apagada. Compresor abierto.

- 8. Modo Deshumidificación
 - 8.1 La válvula de 4 vías está en modo Deshumidificación
 - Compresor y acciones del ventilador interior en el modo deshumidificación Compresor trabaja 5 minutos, y el ventilador interior trabaja 5 minutos a velocidad baja, luego se apaga el compresor. Y se repite el ciclo de encendido o apagado.
 - 8.2 Protección de la baja temperatura de la habitación
 - Cuando la temperatura de la habitación disminuye a 10°C, el compresor y el ventilador exterior se apagarán (ventilador interior brisa). La operación de deshumidificación será reasumida cuando la temperatura de la habitación esté por encima de 13°C
 - 8.3 Bajo el modo de deshumidificación, la función anti congelación en el intercambiador de calor interior es el mismo en el modo Frío.
 - 8.4 Calor:
 - 8.4.1 Generalmente, la válvula de 4 vías está abierta en el modo calor, pero se cierra en el modo descongelación. La válvula de 4 vías debe retrasarse 2 minutos comparado con el compresor si el compresor cambia de estado o se apaga. La válvula de 4 vías no retrasará el modo deshumidificación.
 - 8.4.2 Generalmente, el ventilador exterior se apaga con la acción de encendido /apagado del compresor en el modo calor, excepto en el modo descongelación o al final de la descongelación.





8.4.3 Condiciones de las acciones del compresor en el modo Calor, el compresor debe trabajar 7 minutos mas tarde después de empezar, mientras tanto otras protecciones siguen siendo válidas.

	Condición	Compresor	Ventilador Exterior
Habitación Temp.	TA> Ts+3°C	Off	Off
Subida	TA <ts+3°c< td=""><td>On</td><td>On</td></ts+3°c<>	On	On
Habitación Temp.	TA< Ts+2°C	On	On
Bajada	TA>Ts+2°C	Off	Off

8.4.4 Acciones ventilador interior en modo calor:

El ventilador interior puede fijarse Alto/Medio/Bajo/Auto usando el control remoto, pero el viento prevalece a la función anti Frío.

Función anti frío del control del viento en el modo calor

TOTICION ANII INO ACI COMINO	aci vicino circiniodo calor	
	Condición TE	Velocidad Ventilador
Intercambiador interior	TE <te1< td=""><td>Off</td></te1<>	Off
Temp. Subida	TE1 <te<te2< td=""><td>Brisa</td></te<te2<>	Brisa
	TE>TE2	Ajuste Veloc.
		Ventilador
Intercambiador interior	TE> TE3	Ajuste Veloc.
Temp. Bajada		Ventilador
	TE3 <te<te4< td=""><td>Brisa</td></te<te4<>	Brisa
	TE <te4< td=""><td>Off</td></te4<>	Off

8.4.5 Aire Auto en el modo Calor

	Condición T=Interior TempAjuste Temp.	Velocidad Ventilador
Habitación Temp.	T<2°C	Alta
Subida	T>2°C	Med.
Habitación Temp.	T> 0°C	Med.
Bajada	T<0°C	Alta

8.4.6 Protección de alta temperatura del evaporador interior en el modo calor

	Condición	Compresor	Ventilador Exterior
Intercambiador interior	TE <te8< td=""><td>On</td><td>On</td></te8<>	On	On
Temp. Subida	TE8 <te<te7< td=""><td>On</td><td>Off</td></te<te7<>	On	Off
	TE>TE7	Off	Off
Intercambiador interior Temp. Bajada	TE>TE9	Off	Off
	TE <te9< td=""><td>On</td><td>On</td></te9<>	On	On

- 8.4.7 Operación descongelación (Disponible solo en Calor).
- 8.4.7.1 Condición descongelación:

Cuando T3<0 y el compresor trabaja a 40 minutos

T3: Temp. del condensador.

8.4.7.2 Finalización de la condición de descongelación


Si una de las siguientes condiciones está satisfecha, termine la descongelación y encienda el modo calor:

A. El tiempo de la descongelación ha alcanzado los 10 minutos. B.T3>20.





8.4.7.3 El tiempo de la secuencia de la descongelación está entera



- 9. Modo Operación automática
- 9.1 El aire acondicionado selecciona automáticamente uno de las siguientes operaciones: Frío, Calor o ventilador según la diferencia de temperatura de la habitación (TA) y la temperatura del sistema. (TS).

TA—TS	Modo de Funcionamiento
TA—TS>2°C	Frío
-1°C ≤TA—TS≤+2°C	Ventilación solo
TA—TS<-1°C	Calor (Ventilación solo para Frío))

- 9.2 El ventilador interior funciona automáticamente.
- 9.3 El movimiento de la lámina del ventilador interior debe acordar con el modo seleccionado de la operación.
- 9.4 Un modo debería llevar fuera por lo menos de 15 minutos. Si el compresor no puede empezar en 15 minutos, reseleccionaremos la operación de modo de acuerdo con la temperatura de la habitación y el ajuste de la temperatura o la reselección cuando la temperatura varía.
- 10. Función forzada de la función Frío
- 10.1 Seleccione la función del modo frío forzado con el interruptor
- 10.2 El compresor se enciende incondicionalmente, después de 30 minutos, el ventilador se fija a baja velocidad, el aire acondicionado funciona en el modo seco a una temperatura de 24°C.
- 10.3 Todas las protecciones del mando a distancia están disponibles bajo la opción de frío forzado

Función forzada automática

Selección automática de la función forzada con el botón de auto forzado o el interruptor.

En el estado auto forzado, el aire acondicionado funciona debajo del mando a distancia a una temperatura de 24°C.

11. Requisito de la función del reloj temporizador

La longitud de máxima del temporizador es de 24 horas y la resolución mínima es de 15 minutos.





12. Función económica

12.1La función económica está disponible debajo del modo frío, calor o automático.

12.2Frío

La subida de temperatura del sistema es 1°C por hora. Dos horas mas tarde la temperatura se mantendrá constante y la velocidad del aire será lenta.

12.3 Calor:

La disminución de la temperatura del sistema es de 1 °C por hora. Dos horas mas tarde, la temperatura se mantendrá constante y la velocidad del aire que circula será lenta. La función de la prueba de aire frío tiene preferencia sobre las otras.

12.4Auto:

El funcionamiento económico trabaja acorde con el modo seleccionado por el modo automático.

12.5Motor Ventilador Exterior T4: Temp. Exterior

	T4	Motor Ventilador Exterior
Frío	T4>27°C	Alta Velocidad
	T4<25°C	Baja Velocidad
Calor	T4>13°C	Baja Velocidad
	T4<11°C	Alta Velocidad

12.6 Modelos y parámetros (Unidad Interior)

Modelo	KAM 30 I	KAM 18-21I
HVELOCIDADH	1100	1100
HVELOCIDADM	1050	1050
HVELOCIDADL	1000	1000
HVELOCIDADS	800	800
CVELOCIDADH	1100	1100
CVELOCIDADM	1020	1020
CVELOCIDADL	950	950
CVELOCIDADS	800	800
TE1	28°C	28°C
TE2	32°C	32°C
TE3	30°C	30°C
TE4	26°C	26°C
TE5	2°C	4°C
TE6	7°C	7°C
TE7	60₀C	60°C
TE8	53 °C	53°C
TE9	50 °C	50°C



